

DH16A-10DT un DH16A-12DT Programmēšana

1. 2 releja izejas var tikt ieprogrammētas:

- 1) 1000 lietotāji (kodi un kartes) relejam Nr.1
- 2) 10 lietotāji (kodi vai kartes) relejam Nr.2

Relejs Nr.1 un 2 var tikt ieprogrammēts vienā no trijiem darba režīmiem:

- 1) pieeja - tikai ar karti
- 2) pieeja-karte un kods
- 3) pieeja-karte ar kodu

2. Programmas (rūpnīcas) kods - 1234

3. Lai ieietu programmēšanas režīmā - divreiz ievadiet programmas kodu, iedegsies dzeltena gaismas diode.

A: Darba režīma izvēle:

Ieiet programmēšanā

- 1) Pieveja: tikai ar karti: Nospiež ***** un **0**, sāks mirgot dzeltena gaismas diode, nospiež divreiz **0**, deģ dzeltena gaismas diode, dzirdēsiet garu signālu.
- 2) Pieveja: karte vai kods: Nospiež ***** un **0**, sāks mirgot dzeltena gaismas diode, nospiež **0** un **1**, deģ dzeltena gaismas diode, dzirdēsiet garu signālu.
- 3) Pieveja: karte kopā ar kodu: Nospiež ***** un **0** sāks mirgot dzeltena gaismas diode, nospiež **0** un **2**, deģ dzeltena gaismas diode, atskanēs garš signāls.

Nospiež **#** izejot no programmēšanas.

B: Lietotāju ievade relejam Nr.1

Ieiet programmēšanas režīmā, nospiež lietotāja numuru no **000** līdz **999** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode, ja deģ sarkana gaismas diode, tas nozīmē, ka lietotājs ar šādu numuru jau eksistē nolasītāja atmiņā. Lai dzēstu šī lietotāja datus nospiež divreiz *****, lai iedegas zaļa gaismas diode apstiprinot gatavību pieņemt jaunu karti un kodu priekš šī lietotāja), pietuvini karti (atskanēs garš apstiprinošs signāls) un ievadiet kodu (atskanēs garš apstiprinošs signāls).

Nospiež **„#”**, atkārtojiet procedūru citu lietotāju ievadei.

C: Lietotāju ievade relejam Nr.2

Ieiet programmas režīmā, nospiež ***** un **4**, (sāks mirgot dzeltena gaismas diode) nospiež lietotāja numuru no **00** līdz **09**, iedegas zaļa gaismas diode. Ja gaismas diode būs sarkana, nospiež divreiz *****, lai dzēstu lietotāja datus) pietuvini karti un ievadiet kodu (atskanēs apstiprinošs garš signāls).

Nospiež **#** izejot no programmēšanas

D: Releja Nr.1 nostrādes laiks

Ieiet programmēšanas režīmā, nospiež ***** un **1** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), ievadīt laika aizturi no 01 līdz 99 sekundēm.

Nospiež divreiz **#**, lai izietu no programmēšanas.

E: Releja Nr.2 nostrādes laiks

Ieiet programmēšanas režīmā, nospiež ***** un **5** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), ievadīt laika aizturi no 01 līdz 99 sekundēm.

Nospiež **#**, lai izietu no programmēšanas.

F: Visu izmantoto karšu un kodu dzēšana

- 1) Nospiež ***** un **8** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), tad nospiež divreiz **8** (atskanēs garšs, apstiprinošs signāls un gaismas diode kļūs dzeltena)

F: Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana

- 2) Nospiež ***** un **8** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), tad nospiež divreiz **9** (atskanēs garšs, apstiprinošs signāls un gaismas diode kļūs dzeltena)

G: Ieprogrammētā koda nomaiņa. (rūpnīcas kods 1234)

Ieliet programmēšanas režīmā, nospiež ***** un **3** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), nospiediet divreiz jauno 4 zīmju programmējamo kodu.

Nospiež divreiz **#**, lai izietu no programmēšanas režīma.

H: Fotoelektrisko pretsabotāžas devēju ieslēgšana / izslēgšana

Ieliet programmēšanas režīmā

- 1) Izslēgšana: Nospiež ***** un **6** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), tad nospiež **0** un **1** (atskanēs garšs signāls un gaismas diode kļūs dzeltena).
- 2) Ieslēgšana: Nospiež ***** un **6** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), tad nospiež **0** un **2** (atskanēs garšs signāls un gaismas diode kļūs dzeltena).

Nospiež **#**, lai izietu no programmēšanas režīma.

* Iebūvētais buzēris nepārtraukti signalizē, ja uz fotoelektrisko devēju nokļūst gaisma. Buzēris automātiski izslēgsies pēc 60 sek. vai arī signāla pārtraukšanai ievadīt programmas kodu.

I: Durvju zvana ieslēgšana / izslēgšana

Ieliet programmēšanas režīmā

- 1) Durvju zvana izslēgšana: Nospiež ***** un **2** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), tad nospiež **0** un **1** (atskanēs garšs signāls un gaismas diode kļūs dzeltena)
- 2) Durvju zvana ieslēgšana: Nospiež ***** un **2** (sāks mirgot dzeltena gaismas diode), tad nospiež **0** un **2** (atskanēs garšs signāls un gaismas diode kļūs dzeltena)

* Ja durvju zvana funkcija ir ieslēgta, tad relejam Nr.2 jābūt pieslēgtam pie zvana un to nedrīkst izmantot elektroslēdža atvēršanai. Izsaukumam: Nospiež ***** un relejs Nr.2 nostrādās aktivizējot durvju zvanu.

J: Master kartes ievade

Ieliet programmēšanas režīmā, nospiež ***** un **7**,

- a) sāks mirgot zaļa gaismas diode, pietuvināt Master karti, atskanēs garšs, apstiprinošs signāls.
- b) zaļa gaismas diode deg nemirgojot - tas nozīmē, ka Master karte jau eksistē un, lai to dzēstu nepieciešams nospiež divreiz ***** un pēc tam veikt visas darbības, kuras ir atspoguļotas 1. punktā.

* Izmantojot Master karti, lai ielietu programmēšanas režīmā, pietuviniet karti nolasītājam, sāks mirgot dzeltena gaismas diode un atskanēs garšs signāls. Ja pietuvināt Master karti vēl vienu reizi, tad gaismas diode kļūs zaļa un atskanēs trīs īsi signāli, kuri apzīmē izeju no programmēšanas režīma.

N.B. 1) Rūpnīcas iestatījumu atjaunošana programmas kodam

- izslēgt barošanu
- nospiest un turēt #
- pieslēgt barošanu
- atlaist #

- 2) Divi ātrie signāli norāda uz nepareizu kartes vai koda ievadi. Sistēma automātiski bloķējas uz 60 sekundēm pēc 5 nepareizās ievades.
- 3) Lietotāju kods nedrīkst sakrist ar programmas kodu. Relejam Nr.1 domātiem kodiem ir jāatšķiras no kodiem domātiem relejam Nr.2.
- 4) Durvju stāvokļa kontrole: Kad kāds ir atvēris durvis un ienācis iekšā, un durvis ir bijušas aizvērtas, sistēma automātiski nosaka stāvokli (aizvērts) un aizver durvis pat ieejas aiztures laikā.